PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-135964

(43)Date of publication of application: 22.05.1998

(51)Int.CI.

H04L 12/28 H04L 12/66 H04Q 3/00

(21)Application number: 08-285668

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

28.10.1996

(72)Inventor: OYOSHI SHOJI


KATO JUNICHI

(54) NETWORK SYSTEM AND FRAME RELAY EXCHANGE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the network system, in which a manager of a frame relay network properly grasps the quality of an ATM network so as to manage the frame relay network, in response to the quality state of the ATM network.

SOLUTION: When a frame F from a frame relay network FR1 of a sender side is transmitted to an interwork function(IWF) 21, a frame header with a transmission number added thereto is given to the frame F. Then the frame F is received by a destination frame relay network FR2, via the IWF21 and an ATM network 20. The frame relay network FR2 calculates a difference between a transmission number stored in the frame header of the frame F and a reception state variable stored in the frame relay network FR2, and the difference is stored in a quality information collection table as an aborted frame number in the ATM network 20.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-135964

(43)公開日 平成10年(1998)5月22日

(51) Int.Cl. 6 HO4L 12/28 12/66 HO4Q 3/00	識別記号	庁内整理番号	F I H04L 11/20 H04Q 3/00 H04L 11/20	
		,	審査請求 未	請求 請求項の数21 OL (全31頁)
(21)出願番号	特願平8-285	6 6 8	(71)出願人	000005223
(22)出願日	平成8年(199	6) 10月28日		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
			(72)発明者	大吉 章次 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内
			(72)発明者	加藤 順一 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内
			(74)代理人	弁理士 遠山 勉 (外1名)


(54) 【発明の名称】ネットワークシステム及びフレームリレー交換機

(57)【要約】

【課題】 フレームリレー網の管理者がATM網の品質を適正に把握可能であり、ATM網の品質状況に応じたフレームリレー網の管理を行うことが可能なネットワークシステムを提供すること。

【解決手段】 送信元側のフレームリレー網FRIから IWF21へフレームFを送信する際に、フレームFには送信番号が格納されたフレームヘッダが付与される。そして、フレームFは IWF21及びATM網20を経て送信先側のフレームリレー網FR2に受信される。フレームリレー網FR2では、フレームFのフレームヘッダに格納された送信番号とフレームリレー網FR2が保持する受信状態変数との差分が算出され、この差分がATM網20における廃棄フレーム数として、品質情報収集テーブル49に格納される。

図9 に示したフレームリレー交換機にないて創物プログラムが実行さ のエフレーとの会別する場所が最初のカブロック間



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】ATM網と、前記ATM網に回線を介してそれぞれ接続される複数のIWF(InterWork Function)と、前記複数のIWFに回線を介してそれぞれ接続される複数のフレームリレー網と、前記複数のフレームリレー網に回線を介してそれぞれ接続される複数の端末装置とを備えるネットワークシステムであって、

前記複数の端末装置は、

他の端末装置に対してデータを送信する場合にフレームを生成し、そのフレームをフレームリレー網に対して送 10信するフレーム生成送信手段を有し、

前記複数のフレームリレー網は、

受信されたフレームのコアヘッダに格納されているデータに基づいて、適宜のフレーム送信先へ前記フレームを 送信するフレーム送信手段と、

前記フレーム送信手段が受信されたフレームをIWFへ送信する場合に、前記ATM網の品質情報が格納される 品質情報ヘッダをこのフレームに付与するヘッダ付与手 段と、

前記ATM網を経てIWFから受信されたフレームに格納された前記ATM網の品質情報を読み出す品質情報読出手段と、

前記品質情報読出手段によって読み出された前記ATM網の品質情報が格納される品質情報記憶手段とを有し、前記各IWFは、

フレームリレー網から受信されたフレームを、セルヘッダとデータ部とからなるATMセルに変換し、このATMセルを前記ATM網に対して送信するセル変換手段と、

前記ATM網から受信したATMセルをフレームに復元 30 するとともに、この復元したフレームをフレームリレー網に対して送信するフレーム復元手段とを有し、

前記ATM網は、

前記複数のIWFのいずれかから受信したATMセルを、そのATMセルのセルヘッダに格納されたデータに基づいて、他のIWFへ送信するATMセル送信手段とを有することを特徴とするネットワークシステム。

【請求項2】前記ネットワークシステムは、前記複数のフレームリレー網にそれぞれ接続されるバックアップ回線をさらに備え、

前記複数のフレームリレー網は、前記品質情報記憶手段に格納された前記ATM網の品質情報の内容に応じて、前記複数のフレームリレー網とパックアップ回線とを接続するパックアップ処理手段をさらに有することを特徴とする請求項1記載のネットワークシステム。

【請求項3】前記バックアップ処理手段は、前記品質情報記憶手段に格納された前記ATM網の品質情報の内容に応じて、前記複数のフレームリレー網を接続するバックアップ回線を切断することを特徴とする請求項2記載のネットワークシステム。

【請求項4】前記複数のフレームリレー網は、前記品質情報記憶手段に格納された前記ATM網の品質情報の内容に応じて、外部に警告メッセージを出力する警告出力手段をさらに有することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のネットワークシステム。

【請求項5】前記複数のフレームリレー網は、フレーム を受信する毎に1加算される受信状態変数を格納する通 番管理テーブルをさらに有し、

前記ヘッダ付与手段は、前記IWFに対して送信されるフレームに前記品質情報ヘッダを付与するとともに、その品質情報ヘッダにそのフレームの送信番号を格納し、前記品質情報読出手段は、前記IWFから受信されたフレームの品質情報ヘッダに格納された前記フレームの送信番号を読み出すとともに、前記通番管理テーブルに格納された受信状態変数を読み出し、前記フレームの送信番号と前記受信状態変数との差分を前記ATM網における廃棄フレーム数として取得し、この廃棄フレーム数をATM網の品質情報として前記品質情報記憶手段に格納することを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のネットワークシステム。

【請求項6】前記ATM網は、輻輳が発生している際に 受信したATMセルのセルヘッダに輻輳通知を格納する 輻輳通知格納手段をさらに有し、

前記各IWFは、前記フレーム復元手段が前記ATM網から受信されたATMセルをフレームに復元する際に、このATMセルのセルヘッダに格納された輻輳通知を取り出して、復元されたフレームの前記品質情報ヘッダに格納する編集手段をさらに有し、

前記複数のフレームリレー網の前記品質情報読出手段は、前記IWFから受信されたフレームの前記品質情報へッダから前記輻輳通知を取り出して、この輻輳通知を前記ATM網の品質情報として前記品質情報記憶手段に格納することを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載のネットワークシステム。

【請求項7】前記警告出力手段は、所定期間における前記ATM網での廃棄フレーム数が所定の閾値を越えた場合に起動することを特徴とする請求項4記載のネットワークシステム。

【請求項8】前記警告出力手段は、所定期間における前 40 記ATM網からの輻輳通知の数が所定の閾値を越えた場 合に起動することを特徴とする請求項4記載のネットワ ークシステム。

【請求項9】前記バックアップ処理手段は、所定期間における前記ATM網での廃棄フレーム数又は前記ATM網からの輻輳通知の数が所定の閾値を上回った場合に、前記複数のフレームリレー網と前記バックアップ回線とを接続することを特徴とする請求項5記載のネットワークシステム。

【請求項10】前記パックアップ処理手段は、所定期間50 における前記ATM網での廃棄フレーム数及び前記AT

M網からの輻輳通知の数が所定の閾値を下回った場合に、前記複数のフレームリレー網と前記パックアップ回線とを切断することを特徴とする請求項6記載のネットワークシステム。

【請求項11】前記複数のフレームリレー網は、前記警告出力手段及び/又は前記パックアップ処理手段を起動させるための各所定の閾値を格納する閾値格納手段と、前記閾値格納手段に格納された前記各所定の閾値を新規の閾値に変更する閾値変更手段とをさらに有することを特徴とする請求項7~10のいずれかに記載のネットワークシステム。

【請求項12】前記複数のフレームリレー網と前記複数の端末装置とを接続する回線、及び前記複数のフレームリレー網と前記IWFとを接続する回線には、複数のデータリンクが設定され、

前記品質情報記憶手段には、前記フレームの送信先となるフレームリレー網に対応して設定されたデータリンクに対応づけて前記ATM網の品質情報が格納されることを特徴とする請求項2~8のいずれかに記載のネットワークシステム。

【請求項13】前記複数のフレームリレー網は、ATM網側へフレームを送信する場合に、自身と前記パックアップ回線とが接続されているか否かを判定するパックアップ状態判定手段をさらに有し、

前記フレーム送信手段は、前記バックアップ状態判定手段が、前記バックアップ回線が接続されていると判定した場合には、前記IWFと前記バックアップ回線とに対してフレームを送信することを特徴とする請求項2~1 2のいずれかに記載のネットワークシステム。

【請求項14】前記ヘッダ付与手段は、前記バックアップ状態判定手段によって前記バックアップ回線が接続されていると判定された場合に、前記品質情報ヘッダに、このフレームは優先的に廃棄可能であることを示す廃棄可能表示を格納することを特徴とする請求項13記載のネットワークシステム。

【請求項15】ATM網にIWF(InterWork Function)を介してそれぞれ接続されるとともに、複数の端末 装置が接続されるフレームリレー網を構成するフレーム リレー交換機であって、

前記複数の端末装置のいずれかから受信されたフレームのコアヘッダに格納されているデータに基づいて、適宜のフレーム送信先へ前記フレームを送信するフレーム送信手段と、

前記フレーム送信手段が受信されたフレームを前記 IW Fへ送信する場合に、前記ATM網の品質情報が格納される品質情報ヘッダをこのフレームに付与するヘッダ付 与手段と、

前記ATM網を経てIWFから受信されたフレームに格納された前記ATM網の品質情報を読み出す品質情報説出手段と、

前記品質情報読出手段によって読み出された前記ATM網の品質情報が格納される品質情報記憶手段とを備えることを特徴とするフレームリレー交換機。

【請求項16】ATM網にIWF (InterWork Function)を介してそれぞれ接続されるとともに、複数の端末装置が接続され、さらにパックアップ回線が接続されるフレームリレー網を構成するフレームリレー交換機であって、

前記複数の端末装置のいずれかから受信されたフレーム 10 のコアヘッダに格納されているデータに基づいて、適宜 のフレーム送信先へ前記フレームを送信するフレーム送 信手段と、

前記フレーム送信手段が受信されたフレームを前記 I W F へ送信する場合に、前記 A T M 網の品質情報が格納される品質情報ヘッダをこのフレームに付与するヘッダ付与手段と、

前記ATM網を経てIWFから受信されたフレームに格納された前記ATM網の品質情報を読み出す品質情報読出手段と、

20 前記品質情報読出手段によって読み出された前記ATM 網の品質情報が格納される品質情報記憶手段と、

前記品質情報記憶手段に格納された前記ATM網の品質情報の内容に応じて、自身とバックアップ回線とを接続 /切断するバックアップ処理手段とを備えることを特徴 とするフレームリレー交換機。

【請求項17】前記品質情報記憶手段に格納された前記ATM網の品質情報の内容に応じて、外部に警告メッセージを出力する警告出力手段をさらに有することを特徴とする請求項15又は16記載のフレームリレー交換

【請求項19】前記警告出力手段は、所定期間における前記ATM網での廃棄フレーム数が所定の閾値を越えた場合に起動することを特徴とする請求項17記載のフレームリレー交換機。

【請求項20】前記パックアップ処理手段は、所定期間50 における前記ATM網での廃棄フレーム数が所定の閾値

を上回った場合に、前記複数のフレームリレー網と前記 バック回線とを接続することを特徴とする請求項16記 載のフレームリレー交換機。

【請求項21】前記警告出力手段及び/又は前記バックアップ処理手段を起動させるための各所定の閾値を格納する閾値格納手段と、

前記閾値格納手段に格納された前記各所定の閾値を新規の閾値に変更する閾値変更手段とをさらに有することを 特徴とする請求項19又は20記載のフレームリレー交換機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数のフレームリレー網の中継にATM網が用いられたネットワークシステム及びそのフレームリレー網を構成するフレームリレー交換機に関する。

[0002]

【従来の技術】近年では、LAN(Local Area Network)の高速化やマルチメディア化に伴って、B-ISDN(高帯域サービス総合ディジタル網)の導入が急速に進められている。この状況下において、データ系通信ネットワークでは、2以上のフレームリレー網を中継する網として、ATM(非同期転送モード)網を利用する場合が増えている。

【0003】図23は、複数のフレームリレー網の中継にATM網が用いられたネットワークシステムを示す概略図である。このネットワークシステムは、ITU-T勧告Q.922に基づいて構成されており、各フレームリレー網1、2は、ATM網3にIWF(InterWork Function)4を介してそれぞれ接続されている。そして、各フレームリレー網1、2には、端末装置5、6がそれぞれ接続されている。

【0004】ここに、IWF4とは、フレームリレー網1、2におけるデータの送受信に使用されるフレームを、ATM網3においてデータの送受信に使用されるATMセルに変換する中継器である。IWF4は、フレームリレー網1又はフレームリレー網2からフレームを受信すると、フレームを複数のセルデータに分割し、それでれにセルヘッダを付加してATM網3から1つのフレームを復元するに必要な複数のATMセルを受信すると、その複数のATMセルからセルヘッダを取り外すとともに、各セルデータをを組み立ててフレームを復元し、自身が接続されているフレームリレー網1又はフレームリレー網2に対して送信する。

【0005】このようなネットワークシステムでは、フレームリレー網1,2において輻輳が発生すると、フレームのコアヘッダに格納されているFECN(順方向明示的輻輳通知ビット),BECN(逆方向明示的輻輳通知ビット)が"1"に設定され、フレームリレー網1,

2において輻輳が発生したことが把握されるようになっている。一方、A T M網において、輻輳が発生した場合には、A T M セルのセルヘッダに格納されている輻輳通知(P T (E F C I))が"1"に設定されるようになっている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した従来のネットワークシステムには、以下の問題があった。例えば、図24に示されるように、端末装置5が端10 末装置6を送信先として複数のフレームa~dを送信した場合に、ATM網3において輻輳が発生し、フレームb,cがATM網3にて廃棄され、フレームョ,dが端末6に送信されたとする。ところが、フレームリレー網2側では、ITU-T勧告Q.922ANNEXAの手順上、フレームb,cがATM網3にて廃棄されたことを把握することができなかった。

【0007】また、図25に示されるように、端末装置 5が端末装置6を送信先として複数のフレームa~dを 送信した場合において、フレームリレー網1, 2及びA TM網3にて輻輳が発生した場合には、フレームのコア ヘッダのFECN又はセルヘッダのEFCIが"1"と され、フレームリレー網2側に通知されるが、フレーム リレー網2側のIWF4では、複数のATMセルからフ レームを復元する際に、セルヘッダを取り外してしま う。このため、IWF4は、セルヘッダのEFCIの内 容とフレームのコアヘッダのFECNの内容とのアンド を、フレームリレー網2へ送信するフレームのコアヘッ ダに設定する。ところが、フレームリレー網2側では、 FECNが"1"となっていることからフレームリレー 網1又はATM網3で輻輳が発生したことを把握できる 30 が、輻輳がフレームリレー網1又はATM網3のいずれ で発生したのかを把握できなかった。

【0008】これらのように、従来のネットワークシステムでは、ATM網の品質を適正に把握できない場合があるため、端末5,6のユーザからフレーム廃棄が多発しているとの苦情や輻輳通知多発によってスループットが上がらない等の苦情があった場合でも、フレームリレー網1,2の管理者がこれらの苦情に対して適正な対応を採ることができない場合があった。

【0009】本発明は、上述した問題に鑑みなされたものであり、フレームリレー網の管理者がATM網の品質を適正に把握可能であり、ATM網の品質状況に応じたフレームリレー網の管理を行うことが可能なネットワークシステム及びフレームリレー交換機を提供することを課題とする。

[0010]

40

【課題を解決するための手段】本発明は、上述した課題を解決するため以下の構成を採用する。すなわち、請求項1の発明は、ATM網と、前記ATM網に回線を介してそれぞれ接続される複数のIWF (InterWork Functi

30

40

on)と、前記複数のIWFに回線を介してそれぞれ接続 される複数のフレームリレー網と、前記複数のフレーム リレー網に回線を介してそれぞれ接続される複数の端末 装置とを備えるネットワークシステムである。そして、 前記複数の端末装置は、他の端末装置に対してデータを 送信する場合にフレームを生成し、そのフレームをフレ ームリレー網に対して送信するフレーム生成送信手段を 有する。また、前記複数のフレームリレー網は、受信さ れたフレームのコアヘッダに格納されているデータに基 づいて、適宜のフレーム送信先へ前記フレームを送信す るフレーム送信手段と、前記フレーム送信手段が受信さ れたフレームをIWFへ送信する場合に、前記ATM網 の品質情報が格納される品質情報ヘッダをこのフレーム に付与するヘッダ付与手段と、前記ATM網を経てIW Fから受信されたフレームに格納された前記ATM網の 品質情報を読み出す品質情報読出手段と、前記品質情報 読出手段によって読み出された前記ATM網の品質情報 ・ が格納される品質情報記憶手段とを有する。また、前記 各IWFは、フレームリレー網から受信されたフレーム を、セルヘッダとデータ部とからなるATMセルに変換 し、このATMセルを前記ATM網に対して送信するセ ル変換手段と、前記ATM網から受信したATMセルを フレームに復元するとともに、この復元したフレームを フレームリレー網に対して送信するフレーム復元手段と を有する。そして、前記ATM網は、前記複数のIWF のいずれかから受信したATMセルを、そのATMセル のセルヘッダに格納されたデータに基づいて、他のIW Fへ送信するATMセル送信手段とを有することを特徴 とする。

【0011】本発明によるネットワークシステムによれ ば、フレームの送信元側のフレームリレー網は、端末装 置から受信したフレームにATM網の品質情報が格納さ れる品質情報ヘッダを付与する。そして、このフレーム は、送信元側のIWF、ATM網及び送信先側のIWF を経て送信先側のフレームリレー網に受信される。この とき、フレームの品質情報ヘッダには、ATM網の品質 情報が格納される。送信先側のフレームリレー網は、フ レームを受信すると、その品質情報ヘッダに格納された ATM網の品質情報を読み出して記憶する。これによっ て、送信先側のフレームリレー網の管理者が、ATM網 の品質を適正に把握することが可能となる。

【0012】請求項2の発明は、請求項1記載のネット ワークシステムが、前記複数のフレームリレー網にそれ ぞれ接続されるバックアップ回線をさらに備え、前記複 数のフレームリレー網は、前記品質情報記憶手段に格納 された前記ATM網の品質情報の内容に応じて、前記複 数のフレームリレー網とバックアップ回線とを接続する パックアップ処理手段をさらに有することで、特定した ものである。これによれば、ATM網の品質情報より、・ ATM網に例えば輻輳が発生している場合等にバックア 50 セルのセルヘッダに輻輳通知を格納する輻輳通知格納手

ップ回線を接続することによって、フレームリレー通信 の帯域確保が可能となる。

【0013】請求項3の発明は、請求項2記載のバック アップ処理手段が、前記品質情報記憶手段に格納された 前記ATM網の品質情報の内容に応じて、前記複数のフ レームリレー網を接続するバックアップ回線を切断する ことで、特定したものである。このバックアップ処理手 段は、例えば、所定期間における前記ATM網での廃棄 フレーム数又は前記ATM網からの輻輳通知の数が所定 の閾値を上回った場合に、前記複数のフレームリレー網 と前記パックアップ回線とを接続するようにされていて も良い (請求項9)。また、バックアップ処理手段は、 例えば、所定期間における前記ATM網での廃棄フレー ム数及び前記ATM網からの輻輳通知の数が所定の閾値 を下回った場合に、前記複数のフレームリレー網と前記 バックアップ回線とを切断するようにされていても良い (請求項10)。

【0014】請求項4の発明は、請求項1~3記載の複 数のフレームリレー網が、前記品質情報記憶手段に格納 された前記ATM網の品質情報の内容に応じて、外部に 警告メッセージを出力する警告出力手段をさらに有する ことで、特定したものであるこれによれば、フレームリ レー網の管理者がより適正にフレームリレー網の管理を 行うことが可能となる。この警告出力手段は、例えば、 所定期間における前記ATM網での廃棄フレーム数が所 定の閾値を越えた場合に起動するようにされていても良 い(請求項7)。また、警告出力手段は、例えば、所定 期間における前記ATM網からの輻輳通知の数が所定の 閾値を越えた場合に起動するようにされていても良い (請求項8)。

【0015】請求項5の発明は、請求項1~4記載の複 数のフレームリレー網が、フレームを受信する毎に1加 算される受信状態変数を格納する通番管理テーブルをさ らに有し、前記ヘッダ付与手段は、前記IWFに対して 送信されるフレームに前記品質情報ヘッダを付与すると ともに、その品質情報ヘッダにそのフレームの送信番号 を格納し、前記品質情報読出手段は、前記IWFから受 信されたフレームの品質情報ヘッダに格納された前記フ レームの送信番号を読み出すとともに、前記通番管理テ ーブルに格納された受信状態変数を読み出し、前記フレ ームの送信番号と前記受信状態変数との差分を前記AT M網における廃棄フレーム数として取得し、この廃棄フ レーム数をATM網の品質情報として前記品質情報記憶 手段に格納することで、特定したものである。これによ れば、フレームの送信先側のフレームリレー網の管理者 がATM網にて廃棄されたフレーム数を把握することが 可能となる。

・【0016】請求項6の発明は、請求項1~5記載の前 記ATM網が、輻輳が発生している際に受信したATM

段をさらに有し、前記各IWFが、前記フレーム復元手段が前記ATM網から受信されたATMセルをフレームで復元する際に、このATMセルのセルヘッダに格納された輻輳通知を取り出して、復元されたフレームの前記品質情報ヘッダに格納する編集手段をさらに有し、、前記IWFから受信されたフレームの前記品質情報へ対して、の幅輳通知を取り出して、この幅輳通知を取り出して、この幅較通知を取り出いる。これによれば、フレームのである。これによれば、フレームリレー網の管理者が、送信のフレームリレー網からの幅輳通知とATM網からの輻輳通知とを別個に把握することが可能となる。

【0017】請求項11の発明は、請求項7~10記載の複数のフレームリレー網が、前記警告出力手段及び/ 又は前記バックアップ処理手段を起動させるための各所 定の閾値を格納する閾値格納手段と、前記閾値格納手段 に格納された前記各所定の閾値を新規の閾値に変更する 閾値変更手段とをさらに有することで、特定したもので ある。

【0018】請求項12の発明は、請求項2~8記載のネットワークシステムにおいて、前記複数のフレームリレー網と前記IWFとを接続する回線、及び前記複数のフレームリレー網と前記IWFとを接続する回線には、複数のデータリンクが設定され、前記品質情報記憶手段には、前記フレームの送信先となるフレームリレー網に対応して設定されたデータリンクに対応づけて前記ATM網の品質情報が格納されることで、特定理者がフレームリレー網に対してより詳細なATM網の品質情報を得ることができ。管理者がフレームリレー網に対してより詳細な処置を採ることが可能となる。

【0019】請求項13の発明は、請求項2~12記載の複数のフレームリレー網が、ATM網側へフレームを送信する場合に、自身と前記バックアップ回線とが接続されているか否かを判定するバックアップ状態判定手段をさらに有し、前記フレーム送信手段は、前記バックアップ状態判定手段が、前記バックアップ回線が接続されていると判定した場合には、前記IWFと前記バックアップ回線とに対してフレームを送信することで、特定したものである。

【0020】請求項14の発明は、請求項13記載のヘッダ付与手段が、前記バックアップ状態判定手段によって前記パックアップ回線が接続されていると判定された場合に、前記品質情報ヘッダに、このフレームは廃棄可能であることを示す廃棄可能表示を格納することで、特定したものである。これによれば、廃棄可能表示が格納されたフレームは優先的に廃棄されるため、例えば、フレームの送信先のフレームリレー網において廃棄することとすれば、送信先端末にATM網経由のフレームとバ 50

ックアップ回線経由のフレームとが重複して送信される のを回避することができ、且つ送信先のフレームリレー 網での帯域減少を防ぐことができる。

【0021】また、本発明は、ATM網にIWF (Inte rWork Function) 介してそれぞれ接続されるとともに、 複数の端末装置が接続されるフレームリレー網を構成す るフレームリレー交換機であって、以下の構成を採用す る。すなわち、前記複数の端末装置のいずれかから受信 されたフレームのコアヘッダに格納されているデータに 基づいて、適宜のフレーム送信先へ前記フレームを送信 するフレーム送信手段と、前記フレーム送信手段が受信 されたフレームを前記IWFへ送信する場合に、前記A TM網の品質情報が格納される品質情報ヘッダをこのフ レームに付与するヘッダ付与手段と、前記ATM網を経 てIWFから受信されたフレームに格納された前記AT M網の品質情報を読み出す品質情報読出手段と、前記品 質情報読出手段によって読み出された前記ATM網の品 質情報が格納される品質情報記憶手段とを備えることを 特徴とする。

20 [0022]

30

40

【発明の実施の形態】本発明によるネットワークシステム及びフレームリレー交換機を、図に示される好適な実施の形態に基づいて、更に詳細に説明する。

【0023】最初に、本実施形態によるネットワークシ ステムの概要を説明する。図1は、本実施形態によるネ ットワークシステムの全体構成図である。図1に示され るネットワークシステムでは、ATM網20に2つのフ レームリレー網FR1、FR2がIWF(InterWork Fu nction) 21を介してそれぞれ接続されている。これら のフレームリレー網FR1, FR2には、複数のフレー ムリレー端末装置(以下、単に「端末」という。)22 a,22bがそれぞれ接続されている。そして、フレー ムリレー網FR1とフレームリレー網FR2とが、AT M網20をバックアップするISDN回線23によって 接続されている。ここに、ATM網20は、図示せぬ複 数のATM交換機によって構成されており、フレームリ レー網FR1とフレームリレー網FR2との間における フレームF(図2参照)の中継を行う。また、IWF2 1は、フレームリレー網FR1, FR2において伝送さ れるフレームFをATM網20において伝送されるAT MセルS(図13参照)に変換する変換装置である。ま た、各フレームリレー網FR1、FR2は、複数のフレ ームリレー交換機31がフレームリレー回線を介して接 続されることによって構成されている。各端末22a. 22 bは、具体的には各フレームリレー網FR1, FR 2を構成するフレームリレー交換機31にフレームリレ 一回線を介して接続されており、他の端末に対してデー タを送信する場合には、フレームFを生成すし、フレー ムリレー網FR1、FR2に対して送信する(フレーム 送信手段に相当)。

20

50

11

【0024】図2は、各フレームリレー網FR1, FR 2によって生成されるフレームFのフォーマットの説明 図である。図2において、フレームFは、ITU-T

(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector) 勧告Q. 922に基づいて構成されている。このフレームFには、先頭から順に、フレームリレー網間フレームヘッダ(以下、「フレームヘッダ」という。:品質情報ヘッダに相当)格納領域26,コアヘッダ格納領域27,データ格納領域28,FCS(Frame Check Sequence)格納領域29が形成され、フレームFの先頭と後尾にそれぞれ先頭フラグ25と後尾フラグ30とが付加されている。

【0025】ここに、フレームヘッダ格納領域26は、送信番号格納領域26aと輻輳情報格納領域26bと廃棄情報格納領域26cとから構成される。これらのうち、送信番号格納領域26aには、フレームFの送信番号が格納される。また、輻輳情報格納領域26bには、ATM網20から輻輳通知があったか否かの情報が格納される。すなわち、輻輳情報格納領域26bには、ATM網20から輻輳通知があった場合には"1"が格納される。また、廃棄情報格納領域26cには、コレームFの廃棄を要するかの情報が格納される。東を要する場合には"1"が格納される。

【0026】なお、コアヘッダ格納領域27は、Q.9 22DLコアヘッダを格納する領域であり、DLCI (Data Link Connection Identifier:データリンク接 統識別子)番号,FECN(Forward Explicit Congest ion Notification-bit: 順方向明示的輻輳通知), BE CN (Backward Explicit Congestion Notification-bi t:逆方向明示的輻輳通知), DE (Discard Eligibili ty indicator) 等が格納される。ここにDLCI番号と は、本ネットワークシステムにおけるフレームリレー回 線(物理チャネル)上に設定された複数のデータリンク (論理チャネル)を識別することによってフレームFを 所定の端末(送信先端末)に送信するための情報であ る。すなわち、複数のデータリンクには、それぞれ固有 の番号(DLCI番号)が付与されており、フレームF は、自身に格納されたDLCI番号に対応するDLCI 番号に該当するデータリンクを通じて伝送される。ま た、FECNは、フレームFの送信先端末に輻輳回避手 順が必要であることを通知するための情報(ビット)で ある。また、BECNは、フレームFの送信元端末に輻 **輳回避手順が必要であることを通知するための情報(ビ** ット)である。これらのFECN及びBECNは、通常 時には"0"であるが、輻輳発生時にはその輻輳が発生 したフレームリレー網(フレームリレー交換機)におい て"1"とされる。また、DEは、フレームFを他のフ レームよりも優先的に廃棄すべきか否かの情報(ビット)であり、DEが"1"である場合には、そのフレームFは優先的に廃棄される。

【0027】また、データ格納領域28には、端末22a,22b等のユーザのデータが格納される。また、FCS格納領域29には、フレームFの誤りを検出するための情報が格納される。また、先頭フラグ25と後尾フラグ30とによって、フレームFの先頭と後尾とが認識可能となっている。

【0028】図3は、各フレームリレー網FR1,FR2を構成する複数のフレームリレー交換機31の回路構成を示すプロック図の例である。各フレームリレー交換機31は、管理プロセッサ部32と、回線対応部41とを備えている。

【0029】管理プロセッサ部32は、フレームリレー 交換機31全体の制御及び監視、各種データの維持管 理、コマンドやメッセージの入出力制御、及び接続記録 の作成及び保存等を行う。この管理プロセッサ部32 は、二つの中央処理装置(CC:Central Controller)3 3 a, 3 3 b と、各中央処理装置 3 3 a, 3 3 b にパス を介してそれぞれ接続されるメインメモリ(MM:Main Me mory) 34a, 34bと、各中央処理装置33a, 33 bにバスを介してそれぞれ接続される複数のチャネル制 御装置 (CHC:CHannel Controller) 35a~35dと、 チャネル制御装置35a,35dにそれぞれバスを介し て接続されるSIA (Serial Interface Adapter) 36 a, 36b及びディスク制御装置(IOC) 37a, 37 bと、SIA36aに接続されるシステムコンソール3 8と、ディスク制御装置37a,37bにそれぞれ接続 されるハードディスク39と、ディスク制御装置37a に接続される光磁気ディスク(MO:Magnet Optical dis k) 40とから構成されている。

【0030】ここに、ハードディスク39には、フレー ムリレー交換機31の制御プログラムやデータが記録さ れている。各メインメモリ34a,34bは、各中央処 理装置33a,33bの作業領域であり、ハードディス ク39に記録された制御プログラムを中央処理装置33 a, 33bが実行する際に、その制御プログラムがロー ドされる。各中央処理装置33a,33bは、各メイン メモリ34a、34bにロードされた制御プログラムを 実行し、フレームリレー交換機31の各部に命令を与え て各部の動作制御を行う。各チャネル制御装置35a~ 35 dは、各中央処理装置 33 a, 33 bからの命令に 応じて入出力チャネル (物理チャネル, 論理チャネル) の制御、及び各メインメモリ34a、34bとの間のデ ータ転送制御を行う。ディスク制御装置37a,37b は、各中央処置装置33a,33bからの命令に応じて ハードディスク39、光磁気ディスク40の動作を制御 する。光磁気ディスク40は、フレームリレー交換機3 1の外部記憶装置として機能し、初期プログラムのロー

40

ディングやデータの吸上げ等を行う。システムコンソー ル38は、ハードディスク39や光磁気ディスク40に 格納されたデータ等を外部に出力する、或いは、外部か らデータ等を入力するための入出力装置である。

【0031】また、回線対応部41は、複数のフレーム ·リレー回線及び複数のISDN回線23を収容する通信 多重装置 (CMU:Communication Multiplexer Unit) であ る。この回線対応部41は、チャネル制御装置35b. 35 cにバスを介してそれぞれ接続される回線管理部 (MP:line Manegement Processor) 42と、回線管理部 42にそれぞれバスを介して接続される複数組の回線制 御部 (LC:Line Controller) 43a, 43bと、各組の 回線制御部43a, 43bにそれぞれ接続される複数の 回線切替部 (LSW:Line SWitch) 44とから構成されて いる。

【0032】ここに、各回線切替部44には、複数のフ レームリレー回線とISDN回線23とが収容され、外 部から送信されてきたフレームF(図2参照)を受信す る。一方、各回線切替部44は、回線制御部43a、4 3 bから受け取ったフレームFを適宜のフレームリレー 回線及び/又はISDN回線23に対して送出する。各 回線切替部44は、これらの回線を回線管理部42から の命令に応じて切り替える。また、各回線切替部44 は、回線制御部43a,43bからの命令に応じて論理 的, 電気的, 及び物理的インターフェイスを制御する。 【0033】各回線制御部43a, 43bは、フレーム リレープロトコル処理を行う。各回線制御部43a,4 3 bは、回線切替部44からフレームFを受け取ると、 そのフレームFを回線管理部42に与える。また、各回 線制御部43a,43bは、回線管理部42から受け取 ったフレームFを回線切替部44に与える。また、各回 線制御部43a, 43bは、複数のフレームリレー回線 及びISDN回線23を終端する回線終端機能を備えて いる。

【0034】また、回線管理部42は、回線対応部41 のラインセットの管理を行う。すなわち、各チャネル制 御装置35b,35cと各回線制御部43a,43bと の間における通信の制御を行う。具体的には、各組の回 線制御部43a, 43bの一方を動作状態にするととも に、他方を停止状態にする。そして、回線管理部42 は、動作状態にある回線制御部43a又は43bからフ レームFを受け取ると、受け取ったフレームFをその内 容に基づいてチャネル制御装置35b,35cの一方に 与える。これによって、フレームFはメインメモリ34 a, 34bに格納され、フレームFに対して所定の処理 が行われる。一方、回線管理部42は、チャネル制御装 置35b又は35cからフレームFを受け取ると、その フレームFの内容に基づいて適宜の回線制御部43a, 43 b に その フレーム F を 与える。

【0035】このような構成を備える各フレームリレー 50 れている固有番号であって、フレームFの送信先端末が

交換機31は、ITU-T勧告Q、922とITU-T 勧告Q.933とに従って、フレームFの送受信処理を 行う。具体的には、各フレームリレー交換機31は、フ レームリレー網FR1に接続された端末22a間,又は フレームリレー網FR2に接続された端末22b間にお けるフレームFの送受信処理を行う。また、各フレーム リレー交換機31は、IWF21から所定の端末22a 又は端末22bへのフレームFの送受信処理を行う。さ らに、フレームリレー交換機31は、フレームリレー網 FR1に存するフレームリレー交換機31とフレームリ レー網FR2に存するフレームリレー交換機31とがⅠ SDN回線23を介してフレームFを送受信する場合の フレームFの送受信処理を行う。

14

【0036】図4は、各フレームリレー交換機31のハ ードディスク39に格納された制御プログラムが各メイ ンメモリ34a, 34bにロードされ、各中央処理装置 33a, 33b内において (メインメモリ34a, 34 bを介して)実行される機能を示すブロック図である。 具体的には、図4に示されるように、各中央処理装置3 3 a、 3 3 b内で制御プログラムが実行されることによ って、バックアップ状態管理テーブル47と、閾値管理 テーブル48 (閾値格納手段に相当)と、品質情報収集 テーブル49 (品質情報記憶手段に相当)と、品質情報 累積テーブル50と、閾値格納テーブル51 (閾値格納 手段に相当)と、通番管理テーブル52と、フレームリ レー網番号検索テーブル53とが実現される。また、各 中央処理装置33a,33b内で制御プログラムが実行 されることによって、フレーム受信処理部55 (品質情 報読出手段に相当),フレーム送信処理部56(フレー ム送信手段に相当), ヘッダ編集処理部57(ヘッダ付 与手段に相当),品質状況分析部58,バックアップ処 理部59 (バックアップ処理手段に相当), 警告出力部 60 (警告出力手段に相当), 品質情報格納処理部61 (品質情報読出手段に相当), 品質情報管理処理部62 (閾値変更手段に相当),及びコマンド受付部63が実 現される。以下、上述した各機能を個別に説明する。図 5は、バックアップ状態管理テーブル47の構成図であ る。図5において、バックアップ状態管理テーブル47 には、バックアップ回線番号とバックアップ回線接続状 態とからなる組が複数格納されている。ここに、バック アップ回線番号とは、バックアップ回線であるISDN 回線23 (図1参照) の番号である。また、バックアッ プ回線接続状態とは、そのパックアップ回線番号が与え られているISDN回線23とフレームリレー網FR 1, FR2との接続が完了しているか否かの情報であ り、接続が完了している場合には"1"が格納され、接 統完了以外である場合には"0"が格納される。また、 各パックアップ回線番号は、相手フレームリレー網番号 (各フレームリレー網FR1, FR2にそれぞれ設定さ

接続されているフレームリレー網番号)と対応づけて格 納されており、バックアップ状態管理テーブル47は、 フレームリレー網番号を検索鍵として検索される。

【0037】図6は、閾値管理テーブル48の構成図で ある。図6において、閾値管理テーブル48には、第1 接続閾値, 第2接続閾値, 第1切断閾値, 及び第2切断 閾値とからなる組が複数格納されている。ここに、第1 及び第2接続閾値とは、フレームリレー網FR1. FR 2とISDN回線23 (図1参照) とを接続する契機と なる閾値である。本ネットワークシステムでは、所定の 期間内にATM網20におけるフレームFの廃棄数が第 1接続閾値を越えると、フレームリレー網FR1、FR 2と ISDN回線 23とが接続される。または、所定の 期間内にATM網20から受信したATM網20の輻輳 通知数が第2接続閾値を越えると、フレームリレー網F R1, FR2とISDN回線23とが接続される。ま た、第1及び第2切断閾値とは、フレームリレー網FR 1, FR2とISDN回線23とを切断する契機となる 閾値である。本ネットワークシステムでは、所定期間内 にATM網20におけるフレームFの廃棄数が第1切断 閾値を下回るとともに、所定期間内にATM網20から 受信したATM網20の輻輳通知数が第2切断閾値を下 回ると、フレームリレー網FR1, FR2とISDN回 線23とが切断される。この閾値管理テーブル48に格 納された各組は、相手フレームリレー網番号に対応づけ て格納されており、各組は相手フレームリレー網番号を 検索鍵として検索される。

【0038】図7は、品質情報収集テーブル49の構成 図である。図7において、品質情報収集テーブル49に は、複数のATM網廃棄フレーム数とATM網輻輳通知 受信数とからなる組が格納されている。ここに、ATM 網廃棄フレーム数とは、所定の期間内にATM網20 (図1参照) において廃棄されたフレームFの数であ

る。また、ATM網輻輳通知受信数とは、所定の期間内 にATM網20から輻輳通知されたフレームFの数であ る。この品質情報収集テーブル49に格納された各組 は、相手フレームリレー網番号及びDLCI番号と対応 づけて格納されており、各組は、相手フレームリレー網 番号及びDLCI番号を検索鍵として検索される。

【0039】図8は、品質情報累積テーブル50の構成 図である。図8において、品質情報累積テーブル50に は、ATM網廃棄フレーム総数とATM網輻輳通知受信 総数とからなる組が複数格納されている。ここに、AT M網廃棄フレーム総数とは、ATM網20で廃棄された フレームFの総数である。また、ATM網輻輳通知受信 総数とは、ATM網20より輻輳通知されたフレームF の総数である。この品質情報累積テーブル50に格納さ れた各組は、相手フレームリレー網番号及びDLCI番 号と対応づけて格納されており、各組は、相手フレーム リレー網番号及びDLCI番号を検索鍵として検索され 50 検索テーブル53(図11参照)を検索し、相手フレー

る。

【0040】図9は、閾値格納テーブル51の構成図で ある。図9において、閾値格納テーブル51には、複数 の廃棄多発閾値と受信多発閾値とからなる組が格納され ている。ここに、廃棄多発閾値とは、所定の期間内にA TM網20においてフレームFの廃棄処理が多発したと みなす閾値である。本ネットワークシステムでは、所定 の期間内においてATM網20でのフレームFの廃棄数 が廃棄多発閾値を越えると、警告出力部60(図4参 10 照)が起動して警告メッセージを出力する。また、受信 多発閾値とは、所定の期間内にATM網20より輻輳通 知されたフレームFが多発したとみなす閾値である。本 ネットワークシステムでは、所定の期間内においてAT M網20よりIWF21を介してフレームリレー交換機 31に輻輳通知されたフレームFの数が受信多発閾値を 越えると、警告出力部60が警告メッセージを出力す る。この品質情報累積テーブル50に格納された各組 は、相手フレームリレー網番号及びDLCI番号と対応 づけて格納されており、各組は相手フレームリレー網番 号及びDLCI番号を検索鍵として検索される。

【0041】図10は、通番管理テーブル52の構成図 である。図10において、通番管理テーブル52には、 複数の送信状態変数と受信状態変数とからなる組が格納 されている。ここに、送信状態変数とは、フレームリレ ー交換機31がIWF21に対して送信した最新のフレ ームFのフレームヘッダ格納領域26 (図2参照) に格 納された送信番号である。また、受信状態変数とは、Ⅰ WF21からフレームリレー交換機31が受信した最新 のフレーム F のフレームヘッダ格納領域 2 6 に格納され ていた送信番号である。この通番管理テーブル52に格 納された各組は、相手フレームリレー網番号及びDLC I番号と対応づけて格納されており、各組は相手フレー ムリレー網番号及びDLCI番号を検索鍵として検索さ れる。

【0042】図11は、フレームリレー網番号検索テー ブル53の構成図である。図11において、フレームリ レー網番号検索テープル53には、複数のフレームリレ 一網番号が格納されている。各フレームリレー網番号 は、フレームリレー網FR1、FR2と各IWF21と の間におけるDLCI番号に対応するフレームリレー網 番号(相手フレームリレー網番号)であり、DLCI番 号によって検索可能となっている。

【0043】また、図4に示されるフレーム送信処理部 56は、フレームリレー交換機31からIWF21及び /又はISDN回線23ヘフレームFを送信する場合に 起動し、以下の処理を行う。すなわち、フレーム送信処 理部56は、送信すべきフレームFのコアヘッダ格納領 域27 (図2参照)からDLCI番号を取り出す。次 に、フレーム送信処理部56は、フレームリレー網番号

30

0 经基金金

ム網番号を検出する。次に、フレーム送信処理部56 は、相手フレーム網番号を検索鍵としてバックアップ状 態管理テーブル34(図5参照)を検索し、この相手フ レーム網番号に対応するISDN回線23の接続状態を 検出する。次に、フレーム送信処理部56は、ISDN 回線23とフレームリレー網FR1、FR2との接続が 完了しているか否かを判定する。このとき、フレーム送 信処理部56は、フレームリレー網FR1, FR2とI SDN回線23との接続が完了していると判定すると、 IWF21とISDN回線23とヘフレームFを送信す るための制御信号を、チャネル制御装置35b,35c と回線対応部41とに与える。これによって、フレーム Fが適宜の回線(物理チャネル、論理チャネル)を通じ てIWF21及びISDN回線23へ送信される。-方、フレーム送信処理部56は、フレームリレー網FR 1, FR2とISDN回線23との接続が完了以外の状 態であると判定すると、IWF21ヘフレームFを送信 するための制御信号を、チャネル制御装置35b,35 cと回線対応部41とに与える。但し、フレーム送信処 理部56は、上述した制御信号をチャネル制御装置35 b, 35cと回線対応部41とに与える前に、送信フレ ームF, 相手フレームリレー番号, 及びDLCI番号を ヘッダ編集部57に対して通知し、ヘッダ編集部57を 起動させる。そして、フレーム送信処理部56は、ヘッ ダ編集部57による処理が終了した後に、回線対応部4 1等に対して上述した制御信号を与える。

【0044】ヘッダ編集部57は、フレーム送信処理部 56からの通知を受け取って起動し、以下の処理を行 う。すなわち、ヘッダ編集部57は、フレームヘッダを フレームFのコアヘッダ格納領域27 (図2参照)の前 に付与する。このとき、ヘッダ編集部57は、通番管理 テーブル52からフレームFの相手フレームリレー網番 号及びDCLI番号に対応する送信状態変数を検出し、 その値に1を加算した値を送信番号として送信番号格納 領域26aに格納する。また、ヘッダ編集部57は、送 信番号格納領域26aに格納した値と同じ値を、送信状 態変数として通番管理テーブル52に格納する。また、 ヘッダ編集部57は、輻輳通知格納領域26bに"0" を設定する。さらに、ヘッダ編集部57は、フレーム送 信処理部56と同様にしてバックアップ接続状態を検出 する。このとき、検出結果がバックアップ回線接続完了 である場合には、フレームヘッダの廃棄情報格納領域2 6 c には"1"が設定され、バックアップ回線接続未完 了である場合には、廃棄情報格納領域26cには"0" が設定される。

【0045】フレーム受信処理部55は、フレームリレー交換機31がIWF21からフレームFを受信することによって起動し、以下の処理を行う。すなわち、フレーム受信処理部55は、フレームFがIWF21から受信したか否かを判定し、フレームFがIWF21から受 50

信したものである場合には、品質情報格納処理部61に、起動命令を与える。また、フレーム受信処理部55は、フレームリレー交換機31に受信されたフレームFの廃棄情報格納領域26cに"1"が格納されているか否かを判定する。そして、フレーム受信処理部55は、廃棄情報格納領域26cに"1"が格納されている場合には、そのフレームFを廃棄する。

【0046】品質情報格納処理部61は、フレーム受信 処理部55からフレームFを受け取って起動し、以下の 処理を行う。すなわち、品質情報格納処理部61は、受 信されたフレームFの送信番号格納領域26aに格納さ れている送信番号を取り出す。続いて、品質情報格納処 理部61は、受信されたフレームFのフレームリレー網 番号及びDLCI番号に対応する受信状態変数を通番管 理テーブル52 (図10参照) から検出する。続いて、 品質情報格納処理部61は、取得した送信番号と受信状 態変数とを用いてATM網20において廃棄されたフレ ームFの数(廃棄フレーム数)を求める。続いて、品質 情報格納処理部61は、品質情報収集テーブル49 (図 7参照)を検索し、フレームFのフレームリレー網番号 及びDCLI番号に対応するATM網廃棄フレーム数 に、求めた廃棄フレーム数を加算する。また、品質情報 格納処理部61は、フレームFの輻輳情報格納領域26 bに"1"が格納されているか否かを判定する。このと き、輻輳情報格納領域26bに"1"が格納されている 場合には、品質情報格納処理部61は、品質情報収集テ ープル49を検索し、フレームFのフレームリレー網番 号及びDLCI番号に対応するATM網輻輳通知受信数 の値に1を加算する。

【0047】品質状況分析部58は、周期的に起動するように設定されており、以下の処理を行う。すなわち、品質状況分析部58は、相手フレームリレー網及びDLCI(データリンク)毎に、品質情報収集テーブル49(図7参照)に格納されたATM網廃棄フレーム数とATM網幅輳通知受信数とを検出し、これらのATM網廃棄フレーム数とATM網幅輳通知受信数とを、品質情報累積テーブル50(図8参照)の対応するATM網廃棄フレーム総数とATM網幅輳通知受信総数とにそれぞれ加算する。

【0048】また、品質状況分析部58は、相手フレームリレー網及びDLCI(データリンク)毎に、品質情報収集テーブル49(図7参照)に格納されたATM網廃棄フレーム数を検出するとともに、このATM網廃棄フレーム数に対応する廃棄多発閾値を閾値格納テーブル51(図9参照)から検出する。そして、品質状況分析部58は、ATM網廃棄フレーム数と廃棄多発閾値を上回っている場合には、その旨、相手フレームリレー網番号及びDLCI番号を警告出力部60に通知し、警告出力部60を起動させる。

50

19

【0049】また、品質状況分析部58は、相手フレームリレー網及びDLCI(データリンク)毎に、品質情報収集テーブル49に格納されたATM網輻輳通知受信数を検出するとともに、このATM網輻輳通知受信数に対応する受信多発閾値を閾値格納テーブル51から検出する。そして、品質状況分析部58は、ATM網輻輳通知受信数と受信多発閾値とを対比し、ATM網輻輳通知受信数が受信多発閾値を上回っている場合には、その旨を警告出力部60に通知し、警告出力部60を起動させる

【0050】また、品質状況分析部58は、相手フレー

(図5参照)に格納されたバックアップ回線(ISDN

回線23)の接続状態を検出し、バックアップ回線が接

ムリレー網毎に、バックアップ状態管理テーブル47

統完了しているか否かを判定する。 そして、品質状況分 析部58は、バックアップ回線が接続完了していないと 判定した場合には、品質情報収集テーブル49から、相 手フレームリレー網に対応して設定された全てのDLC I (番号) に対応づけて格納されているATM網廃棄フ レーム数及びATM網輻輳通知受信数を累計する。続い て、品質状況分析部58は、閾値管理テーブル48(図 6参照)から第1接続閾値と第2接続閾値とを検出す る。続いて、品質状況分析部58は、ATM網廃棄フレ ーム数の累計値と第1接続閾値とを対比するとともに、 ATM網輻輳通知受信数の累計値と第2接続閾値とを対 比する。そして、品質状況分析部58は、上述した対比 によって、ATM網廃棄フレーム数の累計が第1接続闘 値を上回っている、あるいはATM網輻輳通知受信数の 累計が第2接続閾値を上回っていると判定した場合に は、バックアップ回線を接続する旨のメッセージ(バッ クアップ接続メッセージ)をバックアップ処理部59に 対して通知し、バックアップ処理部59を起動させる。 【0051】また、品質状況分析部58は、上述した方 法によって、バックアップ回線が接続完了しているか否 かを判定する。そして、バックアップ回線が接続完了し ていると判定した場合には、品質状況分析部58は、品 質情報収集テーブル49内の相手フレームリレー網に対 応して設定された全てのDLCI(番号)に対応づけて 格納されているATM網廃棄フレーム数及びATM網幅 輳通知受信数を累計する。続いて、品質状況分析部58 は、閾値管理テーブル48(図6参照)から第1切断閾 値と第2切断閾値とを検出する。続いて、品質状況分析 部58は、ATM網廃棄フレーム数の累計値と第1切断 閾値とを対比するとともに、ATM網輻輳通知受信数の 累計値と第2切断閾値とを対比する。そして、品質状況 分析部58は、上述した対比によって、ATM網廃棄フ レーム数の累計が第1切断閾値を下回るとともにATM 網輻輳通知受信数の累計が第2切断閾値を下回っている と判定した場合には、バックアップ回線を切断する旨の メッセージ(パックアップ切断メッセージ)をパックア

ップ処理部59に対して通知し、バックアップ処理部59を起動させる。

【0052】また、品質状況分析部58は、上述した処理に伴い、品質情報収集テーブル49に格納されているATM網廃棄フレーム数とATM網幅較通知受信数とをゼロクリアする。

【0053】警告出力部60は、品質状況分析部58からの通知を受け取って起動する。この警告出力部60は、品質状況分析部58によってATM網廃棄フレーム 数が廃棄多発閾値を上回る、あるいはATM網輻輳通知 受信数が受信多発閾値を上回ると判定された相手フレーム網のDLCIに対して警告メッセージを出力する。 【0054】バックアップ処理部59は、品質状況分析部58からバックアップ接続メッセージ又はバックアップ

部58からバックアップ接続メッセージ又はバックアッ プ切断メッセージを受け取って起動する。このバックア ップ処理部59は、品質状況分析部58からバックアッ プ接続メッセージを受け取って起動した場合には、IS DN回線23の交換手順に従ってバックアップ回線の接 続処理を行う。そして、バックアップ処理部59は、バ ックアップ回線の接続が完了すると、バックアップ状態 管理テーブル(図5参照)を検索し、相手フレームリレ 一網番号に対応づけて格納されているバックアップ接続 状態を、バックアップ回線接続完了を示す"1"とす る。これに対し、バックアップ処理部59は、品質情報 処理部58からバックアップ切断メッセージを受け取っ て起動した場合には、 ISDN回線23の交換手順に従 ってバックアップ回線の切断処理を行う。このとき、バ ックアップ処理部59は、バックアップ回線の切断処理 開始時に、バックアップ状態管理テーブル(図5参照) を検索し、相手フレームリレー網番号に対応づけて格納 されているバックアップ接続状態を、バックアップ回線 接続完了以外を示す"0"とする。

【0055】コマンド受付部63は、システムコンソール38から入力されるフレームリレー交換機31の各種の運用保守コマンドを受け付ける。そして、コマンド受付部63は、閾値管理テーブル48又は閾値格納テーブル51に格納されている各閾値を変更するコマンドと新たな閾値とが入力されると、その旨を品質情報管理処理部62に対して通知する。

【0056】品質情報管理処理部62は、コマンド受付部63から通知を受け取って起動する。品質情報管理処理部62は、コマンド受付部63から受け取った閾値を閾値管理テーブル48又は閾値格納テーブル51の該当する格納領域に新たに設定する。

【0057】図12は、IWF21の回路構成を示すプロック図である。図1に示される二つのIWF21は、同じ構成を有している。ここでは、フレームリレー網FR1とATM網20との間に設けられたIWF21を例として説明する。図12において、IWF21は、複数のインターフェイス65、66と、インターフェイス6

5、66から受信されたフレームF又はATMセルSが蓄積されるパッファ67と、IWF21の各部の制御プログラムやデータが格納されたROM(Read Only Memory)68と、ROM68に格納された制御プログラムがロードされるメインメモリ69と、メインメモリ69にロードされた制御プログラムを実行するCPU70とを備えている。さらに、CPU70による制御プログラムの実行によって、変換処理部71(セル変換手段、フレーム復元手段に相当)とヘッダ編集部72(編集手段に相当)とをなす機能が実現される。

【0058】インターフェイス65は、IWF21とATM網20とを接続する回線を収容しており、ATM網20に対してATMセルSを送信するとともに、ATM網20からATMセルSを受信する。一方、インターフェイス66は、IWF21とフレームリレー網FR1とを接続するフレームリレー回線を収容しており、フレームリレー網FR1からフレームFを受信するとともに、フレームリレー網FR1に対してフレームFを送信する

【0059】また、変換処理部71は、フレームリレー網FR1から受信されたフレームFをATMセルSに変換するとともに、ATM網20から受信されたATMセルSをフレームFに復元する。ここに、ATMセルSは、図13の構成図に示されるように、セルヘッダ75には、輻輳通知の有無を表示するPT(Payload Type)が格納され、ATM網20で輻輳が発生すると、PTに輻輳通知(EFCI)が設定される。なお、データ部76は、ユーザデータが格納される領域である。

【0060】変換処理部71は、フレームFがIWF21に受信されると、図14(a)に示されるように、受信されたフレームFのフレームヘッダからデータまでの部分を複数に分割し、それぞれにセルヘッダ75を取り付けて複数のATMセルSを生成し、インターフェイス65からATM網20に対して送信する処理を行う。

【0061】一方、変換処理部71は、ATM網20から一つのフレームFを生成するに必要な複数のATMセルSがIWF21に受信されると、図14(b)に示されるように、受信した複数のATMセルSからデータ部76のみを抽出し、これらのデータ部76を組み立ててフレームFのフレームへッダからデータまでの部分を生成し、これに各フラグ25、30とFCSとを付加して完全なフレームFを生成し、インターフェイス66からフレームリレー網FR1に対して送信する。

【0062】また、ヘッダ編集部72は、変換処理部7 1が、複数のATMセルSからフレームFを復元する際 に起動し、ATMセルFのセルヘッダ75のPTを参照 し、PTがEFCIに設定されている場合には、復元さ れたフレームFの輻輳情報格納領域26b(図2参照) に、ATM網20から輻輳通知があったことを示す "1"を格納する。

【0063】上述した構成を有するネットワークシステムの動作例を図15~図22に示されるフローチャートを用いて以下に説明する。第1に、端末22aのいずれかから、送信先端末を端末22bのいずれかとする(相手フレームリレー網をフレームリレー網FR2とする)フレームFが送信された場合の動作例を、図15~図17を用いて説明する。

【0064】前提として、端末22aのいずれか(送信 10 元端末)から送信されたフレームFは、フレームリレー 網FR1(フレームリレー交換機31)に受信される。 フレームリレー網FR1では、フレームFは各フレーム リレー交換機31を経てIWF21に接続されたフレー ムリレー交換機31に受信される。そして、このフレー ムリレー交換機31では、IWF21へのフレームFの 送信に際し、フレーム送信処理部56が起動する。

【0065】図15に示されるように、最初に、フレーム送信処理部56は、上述した方法によって、送信すべきフレームFの相手フレームリレー網番号(フレームリレー網FR2の網番号)に対応するISDN回線23(バックアップ回線)の接続状態を検出する〈ステップS101〉。

【0066】次に、フレーム送信処理部56は、バックアップ回線であるISDN回線23とフレームリレー網FR1、FR2との接続が完了しているか否かを判定する〈ステップS102〉。このとき、フレーム送信処理部56は、フレームリレー網FR1、FR2とISDN回線23との接続が完了していると判定すると、フレーム送信処理部56は、動作をステップS103に進める。一方、フレーム送信処理部56は、フレームリレー網FR1、FR2とISDN回線23との接続が完了以外の状態であると判定すると、フレーム送信処理部56

【0067】ステップS103に動作が進むと、フレーム送信処理部21は、ISDN回線23ヘフレームFを送信するための制御信号を、チャネル制御装置35b、35cと回線対応部41とに与える。これによって、フレームFが適宜の回線(物理チャネル、論理チャネル)を通じてISDN回線23へ送信される。そして、フレーム送信処理部56は、動作をステップS104へ進める。

は、動作をステップS104へ進める。

【0068】ステップS104に動作が進むと、フレーム送信処理部56は、ヘッダ編集部57に対し、送信フレームF、相手フレームリレー番号、及びDLCI番号を通知する。これによって、ヘッダ編集部57が起動する。

【0069】ヘッダ編集部57は、フレームヘッダ格納 領域26をフレームFのコアヘッダ格納領域27の前に 付与し(図2参照)、フレームヘッダ格納領域26の各 50 値をゼロクリアする〈ステップS105〉。

24

【0070】次に、ヘッダ編集部57は、通番管理テーブル52(図10参照)からフレームFの相手フレームリレー網番号及びDCLI番号に対応する送信状態変数を検出する〈ステップS106〉。

【0071】次に、ヘッダ編集部57は、ステップS106にて得た送信状態変数が、16ビットの最大値である65535であるか否かを判定する〈ステップS107〉。このとき、送信状態変数が65535である場合には、ヘッダ編集部57は、送信状態変数を0に戻し〈ステップS108〉、送信状態変数が65535でない場合には、ヘッダ編集部57は、ステップS106にて得た送信状態変数の値に1を加算する〈ステップS109〉。

【0072】次に、ヘッダ編集部57は、ステップS108又はステップS109にて得た送信状態変数の値を、フレームFの送信番号格納領域26aに格納する。これによって、フレームFの送信番号が設定される〈ステップS110〉。

【0073】次に、ヘッダ編集部57は、ステップS1 10にて送信番号格納領域26aに格納した値と同じ値 20 を、送信状態変数として通番管理テーブル52に格納する〈ステップS111〉。

【0074】次に、ヘッダ編集部57は、ステップS101におけるフレーム送信処理部56と同様にして、バックアップ回線の接続状態を検出し〈ステップS112〉、接続完了であるか否かを判定する〈ステップS113〉。そして、ステップS113の判定結果がバックアップ回線接続完了以外である場合には、ヘッダ編集部57は、動作をステップS115に進める。

【0075】これに対し、ステップS113の判定結果がパックアップ回線接続完了である場合には、ヘッダ編集部57は、フレームヘッダの廃棄情報格納領域26cに"1"を設定する〈ステップS114〉。そして、ヘッダ編集部57は、自身の処理が終了した旨をフレーム送信処理部56に通知する。

【0076】ステップS114の動作が終了すると、フレーム送信処理部56が、IWF21へフレームFを送信するための制御信号を、チャネル制御装置35b,35cと回線対応部41とに与える。これによって、フレームFがIWF21に対して送信される〈ステップS115〉。このステップS115の動作が終了すると、フレーム送信処理部56が動作を停止する。

【0077】図16に示されるように、IWF21では、フレームFが受信されると、変換処理部71が起動する〈ステップS116〉。変換処理部71は、受信されたフレームFを複数のATMセルSに変換し〈ステップS117〉、各ATMセルをATM網20に対して送信する〈ステップS118〉。

【0078】ATM網20では、このATM網20にお る。一方、フレーム受信処理部55は、フレームFがI ける輻輳の有無が判定され〈ステップS119〉、輻輳 50 WF21から受信されていないと判定すると、動作をス

がある場合には、各ATMセルSのセルヘッダ75のPT(図13参照)に輻輳通知(EFCI)が設定される(輻輳通知格納手段に相当)〈ステップS120〉。そして、ATM網20は、各ATMセルSのセルヘッダ75の内容に基づいて、各ATMセルSをフレームリレー網FR2に接続されたIWF21に対して送信する(ATMセル送信手段に相当)〈ステップS121〉。

【0079】次に、IWF21に、フレームFを復元するに必要な複数のATMセルSが受信されると、変換処理部71が起動し、各ATMセルSからデータ部76を抽出する〈ステップS122〉。次に、変換処理部71は、ステップS122にて抽出した各データ部76を組み立てて、フレームFのフレームヘッダからデータまでの部分を復元する〈ステップS123〉。次に、変換処理部71は、ステップS123にて復元されたフレームFの一部の先頭に先頭フラグ25を取付けるとともに、フレームFの一部の後尾にFCS及び後尾フラグ30を取り付けて完全なフレームFを復元する〈ステップS124〉。

【0080】次に、変換処理部71は、ヘッダ編集部7 2 にフレーム F が復元された旨を通知し、これによって ヘッダ編集部72を起動させる〈ステップS125〉。 次に、ヘッダ編集部72は、ATMセルのセルヘッダ7 5 に格納されているPTを参照し(ステップS12 6〉、PTに輻輳通知(EFCI)が設定されているか 否かを判定する〈ステップS127〉。このとき、PT にEFCIが設定されていない場合には、ヘッダ編集部 72は、動作をステップS129に進める。一方、PT にEFCIが設定されている場合には、ヘッダ編集部7 2は、フレームFの輻輳情報格納領域26bに、輻輳通 知があった旨を示す"1"を格納する (ステップS12 8)。但し、ヘッダ編集部72は、従来のように、フレ ームFのコアヘッダのFECNにEFCIをマッピング しない。これによって、フレームリレー網FR2におい て、フレームリレー網FR1からの輻輳通知とATM網 20から輻輳通知とを別個に把握可能となる。そして、 フレームFがフレームリレー網FR2へ送信される(ス テップS129)。

【0081】フレームリレー網FR2では、IWF21に接続されているフレームリレー交換機31にフレームFが受信されると、フレーム受信処理部55が起動する。図17に示されるように、最初に、フレーム受信処理部55は、受信されたフレームF(受信フレームF)がIWF21から受信されたものであるか否かを判定する〈ステップS130〉。フレーム受信処理部55は、受信フレームFがIWF21から受信されたと判定すると、動作をステップS131に進める。一方、フレーム受信処理部55は、フレームFがIWF21から受信されていないと判定すると、動作をス

テップS144に進める。

【0082】ステップS131に動作が進むと、品質情報格納処理部61が、フレーム受信処理部55から受信フレームFを受け取って起動する。まず、品質情報格納処理部61は、受信フレームFのコアヘッダからDLCI番号を取り出し、相手フレームリレー網番号検索テーブル53(図11参照)から、対応する相手フレームリレー網番号を検出する〈ステップS132〉。

【0083】次に、品質情報格納処理部61は、受信されたフレームFの送信番号格納領域26aに格納されている送信番号を取り出す。続いて、品質情報格納処理部61は、ステップS132にて得た相手フレームリレー

網番号及び受信フレームFのDLCI番号に対応する受信状態変数を通番管理テーブル52(図10参照)から検出する〈ステップS133〉。

2.6

【0084】次に、品質情報格納処理部61は、ステップS133にて得た送信番号がステップS133にて得た受信状態変数よりも大きいか否かを判定する〈ステップS134〉。品質情報格納処理部61は、送信番号が受信状態変数よりも大きい場合には、以下の(式1)を用いてATM網廃棄フレーム数を求める〈ステップS135〉。そして、動作をステップS137に進める。【0085】

ATM網廃棄フレーム数=送信番号-受信状態変数-1・・・(式1)

一方、品質情報格納処理部61は、送信番号が受信状態変数よりも小さい場合には、以下の(式2)を用いてA TM網廃棄フレーム数を求める〈ステップS136〉。 そして、動作をステップS137に進める。

[0086]

ATM網廃棄フレーム数=65535-受信状態変数+送信番号・・・(式2)

これらのステップS135XはステップS136O動作によって、A7M網20における廃棄フレーム数が得られる。

【0087】次に、品質情報格納処理部61は、品質情報収集テーブル49(図7参照)を検索し、相手フレームリレー網番号及び受信フレームFのDCLI番号に対応して格納されているATM網廃棄フレーム数に、ステップS135又はステップS136にて求めたATM網廃棄フレーム数を加算する〈ステップS137〉。

【0088】次に、品質情報格納処理部61は、通番管理テーブル52を検索し、相手フレームリレー網番号及びDLC1番号に対応する受信状態変数の格納領域に、ステップS133にて得た受信フレームFの送信番号を、格納する〈ステップS138〉。

【0089】次に、品質情報格納処理部61は、受信フレームFの輻輳情報格納領域26bに"1"が格納されているか否かを判定する(ステップS139)。このとき、輻輳情報格納領域26bに"1"が格納されていない場合には、品質情報格納処理部61は動作を終了し、フレーム受信処理部55によるステップS141の動作に移行する。一方、輻輳情報格納領域26bに"1"が格納されている場合には、品質情報格納処理部61は、品質情報収集テーブル49を検索し、相手フレームリレム所のDLCI番号に対応して格納されているATM網輻輳通知受信数の値に1を加算する(ステップS141の動作に移行する。

【 0 0 9 0 】 ステップ 1 4 1 に動作が進むと、フレーム 受信処理部 5 5 は、受信フレーム F の廃棄情報格納領域 2 6 c に " 1 " が格納されているか否かを判定する。そ して、廃棄情報格納領域 2 6 c に " 1 " が格納されてい ない場合には、フレーム受信処理部 5 5 は、受信フレー 50

ムFのフレームヘッダ格納領域26を削除し〈ステップ S142〉、動作をステップS144に進める。

20 【0091】一方、廃棄情報格納領域26cに"1"が 格納されている場合には、フレーム受信処理部55は、 その受信フレームFを廃棄する〈ステップS143〉。 これによって、端末22bにフレームFが重複して送信 されるのが防止される。

【0092】ステップS144に動作が進むと、フレーム受信処理部55は、受信フレームFに対して通常の受信処理を施す。そして、ステップS144の動作が終了すると、フレーム受信処理部55は動作を停止する。

【0093】そして、フレームFは、DLCI番号に該30 当するDLCIを通じて他のフレームリレー交換機31 へ送信され、最終的に送信元端末に該当する端末22bに受信される。

【0094】次に、本ネットワークシステムの第20動作例として、フレームリレー網FR1、FR2とISDN回線23(パックアップ回線)とを接続/切断する際における動作を図 $18\sim21$ を用いて説明する。

【0095】この動作を行うに当たり、品質状況分析部58が起動する。図18に示されるように、品質状況分析部58は、最初に、相手フレーム網番号を0とするともに〈ステップS301〉、DCLI番号を0とする〈ステップS302〉。そして、品質状況分析部58は、ステップS301、302にて得た相手フレーム網番号及びDLCI番号を検索鍵として設定する。次に、品質状況分析部58は、自身の処理のためにメインメモリ34a、34b上に設定されたワークエリアa1、a2、b1及びb2(何れも図示せず)の値をゼロクリアする〈ステップS303〉。

【0096】次に、品質状況分析部58は、ステップS301、302を経て設定された検索鍵を用いて品質情報収集テーブル49(図7参照)を検索し、検索鍵に対

20

30

28

応して格納されているATM網廃棄フレーム数を検出 し、ワークエリア a 1 に設定する〈ステップS30 4〉

【0097】次に、品質状況分析部58は、上述した検索鍵を用いて品質情報累積テーブル50(図8参照)を検索し、検索鍵に対応して格納されているATM網廃棄フレーム総数に、ステップS304にて得たATM網廃棄フレーム数を加算する〈ステップS305〉。

【0098】次に、品質状況分析部58は、上述した検索鍵にて閾値格納テーブル51(図9参照)を検索し、検索鍵に対応して格納されている廃棄多発閾値を検出する〈ステップS306〉。

【0099】次に、品質状況分析部58は、ステップS304にてワークエリアa1に設定したATM網廃棄フレーム数がステップS306にて得た廃棄多発閾値よりも大きいか否かを判定する〈ステップS307〉。このとき、ATM網廃棄フレーム数が廃棄多発閾値よりも大きい場合には、品質状況分析部58は、フレーム廃棄多発が発生した旨、相手フレームリレー網番号、DLCI番号を警告出力部60に通知する。そして、動作がステップS308に進む。一方、ATM網廃棄フレーム数が廃棄多発閾値よりも小さい場合には、品質状況分析部58は、動作をステップS309に進める。

【0100】ステップS308に動作が進むと、警告出力部60が警告出力処理を行う。具体的には、図19に示されるように、まず、警告出力部60は、品質状況分析部58からの通知内容がフレーム廃棄多発か否かを判定する〈ステップS401〉。 このとき、通知内容がフレーム廃棄多発である場合には、警告出力部60は、品質状況分析部58から入力された相手フレームリレー網番号及びDLCI番号に該当するATM網20において、フレームFの廃棄が多発した旨の警告メッセージをシステムコンソール38に出力する〈ステップS402〉。そして、ステップS403を経て、動作が品質状況分析部58によるステップS309に戻る。

【0101】ステップS309に動作が進むと、ステップS304にてワークエリアa1に設定したATM網廃棄フレーム数をワークエリアa2に設定したATM網廃棄フレーム数に加算する。すなわち、相手フレームリレー網番号及びDLCI番号毎に、品質情報収集テーブル49に格納されているATM網廃棄フレーム数の累計をワークエリアa2に、ステップS303にてゼロクリアa1に設定されたATM網廃棄フレーム数にゼロを加えた値がワークエリアa2に設定される。

【0102】次に、品質状況分析部58は、上述した検索鍵を用いて品質情報収集テーブル49を検索し、検索鍵に対応するATM網輻輳通知受信数を検出する。そして、このATM網輻輳通知受信数をワークエリアb1に

設定する〈ステップS310〉。

【0103】次に、品質状況分析部58は、上述した検索鍵を用いて品質情報累積テーブル50(図8参照)を検索し、検索鍵に対応して格納されているATM網輻輳通知受信総数に、ステップS310にて得たATM網輻輳通知受信数を加算する〈ステップS311〉。

【0104】次に、品質状況分析部58は、上述した検索鍵を用いて閾値格納テーブル51を検索し、検索鍵に対応して格納されている受信多発発閾値を検出する〈ステップS312〉。

【0105】次に、品質状況分析部58は、ステップS309にてワークエリアb1に設定したATM網輻輳通知受信数がステップS312にて得た受信多発閾値よりも大きいか否かを判定する〈ステップS313〉。このとき、ATM網輻輳通知受信数が受信多発閾値よりも大きい場合には、品質状況分析部58は、輻輳通知受信多発が発生した旨、相手フレームリレー網番号、DLCI番号を警告出力部60に通知する。そして、動作がステップS314に進む。一方、ATM網輻輳通知受信数が受信多発閾値よりも小さい場合には、品質状況分析部58は、動作をステップS315に進める。

【0106】ステップS314に動作が進むと、警告出 力部60が警告出力処理を行う。具体的には、図19に 示されるように、警告出力部60は、ステップS401 を経て、品質状況分析部58からの通知内容が輻輳通知 受信多発か否かを判定する〈ステップS403〉。この とき、通知内容が輻輳通知受信多発である場合には、警 告出力部60は、品質状況分析部58から入力された相 手フレームリレー網番号及びDLCI番号に該当するA TM網20から、多数の輻輳通知を受信した旨の警告メ ッセージをシステムコンソール38に出力する(ステッ プS404〉。そして、このステップS404の動作が 終了すると、動作が品質状況分析部58によるステップ S315に戻る。ステップS315に動作が進むと、ス テップS310にてワークエリアb1に設定したATM 網輻輳通知受信数を、ワークエリアb2に設定したAT M網輻輳通知受信数に加算する。すなわち、相手フレー ムリレー網番号及びDLCI番号毎に、品質情報収集テ ーブル49に格納されているATM網輻輳通知受信数の 累計をワークエリアb2に設定する。但し、現時点で は、ワークエリアb2は、ステップS303にてゼロク リアされているため、ワークエリア b 2 には、ワークエ リアb1に設定されたATM網輻輳通知受信数にゼロを 加えた値がワークエリアb2に設定される。

【0107】次に、品質状況分析部58は、上述した検索鍵を用いて品質情報収集テーブル49を検索し、検索鍵に対応して格納されているATM網廃棄フレーム数及びATM網幅較通知受信数をゼロクリアする。これと同時に、ワークエリアa1,b1の設定内容もゼロクリア50 する〈ステップS316〉。

50

3.0

【0108】次に、品質状況分析部58は、検索鍵とし て使用しているDLC I 番号に1を加算する (現時点で は、DLCI番号が0から1となる)(ステップS31 7)。これによって、検索鍵が相手フレームリレー網番 号0及びDLCI番号1に変更される。

【0109】次に、品質状況分析部58は、ステップS 317にて1を加算したDLCI番号の値が、相手フレ ーム網番号 0 に対応する D L C I 番号の最大値よりも大 きいか否かを判定する〈ステップS318〉。このと き、DLCI番号の値がDLCI番号の最大値よりも大 10 きい場合には、品質状況分析部58は、動作をステップ S319に進める。一方、DLCI番号の値がDLCI 番号の最大値よりも小さい場合には、品質状況分析部5 8は、動作をステップS304に戻し、上述したステッ プS304からステップS317の動作を繰り返す。そ して、最終的に動作がステップS319に進む場合に は、ワークエリアa2には、相手フレームリレー網番号 0に属する全てのDCLI番号に対応するATM網廃棄 フレーム数の累計値が設定される。一方、ワークエリア b2には、相手フレームリレー網番号0に属する全ての DLCI番号に対応するATM網輻輳通知受信数の累計 値が設定される。

【0110】図20に示されるように、ステップS31 9に動作が進むと、品質状況分析部58は、相手フレー ムリレー網番号0を検索鍵としてバックアップ状態管理 テーブル47を検索し、検索鍵に対応するバックアップ 回線番号及びバックアップ回線接続状態を検出する。

【0111】次に、品質状況分析部58は、バックアッ プ回線接続状態が、バックアップ回線接続完了であるか 否かを判定する〈ステップS320〉。このとき、バッ クアップ回線接続状態がバックアップ回線接続完了以外 の状態である場合には、品質状況分析部58は、動作を ステップS321に進める。一方、バックアップ回線接 続状態がバックアップ回線接続完了である場合には、品 質状況分析部58は、動作をステップS324に進め

【0112】ステップS321に動作が進むと、品質状 況分析部58は、相手フレームリレー網番号0を検索鍵 として、閾値管理テープル48を検索し、検索鍵に対応 する第1接続閾値及び第2接続閾値を検出する。

【0113】次に、品質状況分析部58は、ワークエリ アa2に設定された値(ATM網廃棄フレーム数の累計 値)と第1接続閾値とを対比するとともに、ワークエリ アb2に設定された値(ATM網輻輳通知受信数の累計 値)と第2接続閾値とを対比する。これによって、品質 状況分析部58は、各累計値の一方が、対比される閾値 を上回っているか否かを判定する〈ステップS32 2).

【0114】このとき、ATM網廃棄フレーム数の累計 値が第1接続閾値を上回っている, あるいはATM網幅 輳通知受信数の累計値が第2接続閾値を上回っていると 判定された場合には、品質状況分析部58は、バックア ップ接続メッセージをバックアップ処理部59に対して 通知する。これによって、動作がステップS323に進 み、バックアップ処理部59によるバックアップ処理が 行われる。一方、品質状況分析部58は、各累計値の何 れもが、対比される閾値を上回っていないと判定する と、動作をステップS326に進める。

【0115】ステップS324に動作が進むと、品質状 祝分析部58は、相手フレームリレー網番号0を検索鍵 として、閾値管理テーブル48を検索し、検索鍵に対応 する第1切断閾値及び第2切断閾値を検出する。

【0116】次に、品質状況分析部58は、ワークエリ アa2に設定された値 (ATM網廃棄フレーム数の累計 値)と第1切断閾値とを対比するとともに、ワークエリ アb2に設定された値(ATM網輻輳通知受信数の累計 値)と第2切断閾値とを対比する。これによって、品質 状況分析部58は、各累計値の双方が、対比される閾値 を下回っているか否かを判定する〈ステップS32 5).

【0117】このとき、ATM網廃棄フレーム数の累計 値が第1切断閾値を下回っており、且つATM網輻輳通 知受信数の累計値が第2切断閾値を下回っていると判定 された場合には、品質状況分析部58は、バックアップ 切断メッセージ、及び検索鍵として用いた相手フレーム リレー網番号をバックアップ処理部59に対して入力す る。これによって、動作がステップS323に進み、バ ックアップ処理部59によるバックアップ処理が行われ る。一方、品質状況分析部58は、各累計値の少なくと も一方が、対比される閾値を下回っていないと判定する と、動作をステップS326に進める。

【0118】ステップS323に動作が進むと、バック アップ処理部59が起動し、図21に示すバックアップ 処理を行う。すなわち、バックアップ処理部59は、ま ず、自身に入力されたメッセージが、パックアップ接続 メッセージであるか否かを判定する〈ステップS50 1)。このとき、メッセージがバックアップ接続メッセ ージであると判定すると、バックアップ処理部59は、 動作をステップS502に進める。一方、メッセージが 40 バックアップ接続メッセージでないと判定した場合に は、バックアップ処理部59は、動作をステップS50 6に進める。

【0119】ステップS502に動作が進むと、バック アップ処理部59は、ISDN回線23の交換手順に従 って、入力された相手フレームリレー網番号に該当する 相手フレームリレー網と自身が属するフレームリレー網 とをISDN回線23によって接続する。

【0120】次に、バックアップ処理部59は、ステッ プS502にて行った接続が成功したか否かを判定し 〈ステップS503〉、成功していないと判定した場合

50

には、バックアップ処理部59は、接続タイミングを取 りつつ〈ステップS504〉動作をステップS502に 戻す。バックアップ処理部59は、ステップS503に てバックアップ回線接続が成功したと判定するまで、ス テップS502及びS503の動作を繰り返す。一方、 ステップS503にてバックアップ回線接続が成功した と判定した場合には、バックアップ処理部59は、動作 をステップS504に進める。

【0121】ステップS505に処理が進むと、バック アップ処理部59は、自身に入力された相手フレームリ レー網番号を検索鍵としてバックアップ状態管理テープ ル47を検索し、検索鍵に対応して格納されているバッ クアップ回線接続状態をバックアップ回線接続完了に設 定する。すると、バックアップ処理部58は動作を終了 し、動作が品質状況分析部58によるステップS326 に戻る。

【0122】ステップS506に処理が進むと、バック アップ処理部59は、自身に入力されたメッセージが、 バックアップ切断メッセージであるか否かを判定する。 このとき、メッセージがバックアップ切断メッセージで 20 あると判定すると、バックアップ処理部59は、動作を ステップS507に進める。一方、メッセージがバック アップ接続メッセージでないと判定した場合には、バッ クアップ処理部59は、動作を終了し、動作が品質状況 分析部58によるステップS326に戻る。

【0123】ステップS507に動作が進むと、バック アップ処理部59は、自身に入力された相手フレームリ レー網番号を検索鍵としてバックアップ状態管理テープ ル47を検索し、検索鍵に対応して格納されているバッ クアップ回線接続状態をバックアップ回線接続完了以外 に設定する。

【0124】次に、バックアップ処理部59は、ISD N回線23の交換手順に従って、入力された相手フレー ムリレー網番号に該当する相手フレームリレー網と自身 が属するフレームリレー網とを接続するISDN回線2 3を切断する〈ステップS508〉。ステップS508 の動作が終了すると、バックアップ処理部59は動作を 終了し、動作が品質状況分析部58によるステップS3 26に戻る。

【0125】ステップS326に動作が進むと、品質状 況分析部58は、ステップS319、S321等にて検 索鍵として用いた相手フレームリレー網番号の値に1を 加算する。これによって、検索鍵が変更される(現時点 では、相手フレーム網番号が0から1になる)。

【0126】次に、品質状況分析部58は、ステップS 326にて1を加算した相手フレームリレー網番号の値 が相手フレームリレー網番号の最大値より大きいか否か を判断する〈ステップS327〉。このとき、相手フレ ームリレー網番号の値が最大値よりも小さい場合には、 品質状況分析部58は、動作をステップS302に戻

し、ステップS327において相手フレームリレー番号 が最大値を上回るまでステップS302~S326の動 作が繰り返される。そして、最大値を上回ると判断され た場合には、品質状況分析部58は動作を終了する。

【0127】このようにして、本ネットワークシステム では、周期的に相手フレームリレー網毎にバックアップ 回線の接続又は切断が行われるとともに、品質情報収集 テーブル49の全ての格納内容が一旦ゼロクリアされ

【0128】次に、本ネットワークシステムの第3の動 作例として、フレームリレー交換機31の閾値管理テー ブル48、閾値格納テーブル51の内容を変更する際に おける動作を図22を用いて説明する。

【0129】フレームリレー交換機31のコマンド受付 部63は、システムコンソール38からのコマンド待ち 状態となっており、システムコンソール38からコマン ドが入力されると、コマンド受付処理を行う〈ステップ S 6 0 1 > .

【0130】次に、コマンド受付部63は、ステップS 601にて受け付けたコマンドが第1, 第2接続閾値及 び/又は第1, 第2切断閾値の変更コマンド(接続/切 断閾値変更コマンド)であるか否かを判定する〈ステッ プS602〉。このとき、コマンドが接続/切断閾値変 更コマンドである場合には、コマンド受付部63は、シ ステムコンソール38から変更後の第1,第2接続閾 値, 第1, 第2切断閾値(変更接続/切断閾値)が入力 されるのを待ち、接続/切断閾値変更コマンド及び変更 接続/切断閾値を品質情報管理処理部62に入力する。 この後、コマンド受付部63は動作を終了する。

【0131】一方、ステップS601で受け付けたコマ ンドが接続/切断閾値変更コマンドでない場合には、受 け付けたコマンドが廃棄多発閾値及び/又は受信多発閾 値の変更コマンド(多発閾値変更コマンド)であるか否 かを判定する〈ステップS603〉。そして、コマンド が多発閾値変更コマンドでない場合には、動作が終了す る。一方、コマンドが多発閾値変更コマンドである場合 には、コマンド受付部63は、システムコンソールから 変更後の多発閾値が入力されるのを待つ。そして、コマ ンド受付部63は、多発閾値変更コマンド及び変更後の 40 多発閾値を品質情報管理処理部62に入力し、動作を停 止する。

【0132】ステップS604では、品質情報管理処理 部62が起動する。品質情報管理処理部は、コマンド受 付部63から自身に入力されたコマンドが接続/切断闘 値変更コマンドであるか否かを判定する (ステップS6 05)。このとき、品質情報管理処理部62は、コマン ドが接続/切断閾値変更コマンドであると判定すると、 閾値管理テーブル48を検索し、該当する格納領域の閾 値を、自身に入力された変更接続/切断閾値に変更する 〈ステップS606〉。これによって、第1, 第2接続

閾値,第1,第2切断閾値の値が変更される。

【0133】ステップS607に動作が進むと、品質情報管理処理部62は、自身に入力されたコマンドが多発関値変更コマンドであるか否かを判定する。このとき、品質情報管理処理部62は、コマンドが多発変更コー方、品質情報管理処理部62は、コマンドが多発変更コー方、品質情報管理処理部62は、コマンドが多発変更コークであると判定すると、閾値格納テーブル51を検びし、該当する格納領域に格納された廃棄多発閾値及びテンプS608)。このステップS608の動作が終了すると、品質情報管理処理部62は動作を終了する。これによって、フレームリレー交換機31の第4の動作が終了する。

【0134】本実施形態によるネットワークシステムによると、フレームリレー網FR1,FR2(フレームリレー交換機31)のフレーム受信処理部55が、フレームへッダの送信番号と通番管理テーブル52に格納された受信状態変数との差分、すなわちATM網20にて廃棄されたフレームFの数を算出するとともに、品質情報収集テーブル49に格納する。

【0135】また、IWF21がATMセルSのセルヘッダ75に格納された輻輳通知をフレームFのフレームヘッダの輻輳情報格納領域26bに格納し、フレームリレー交換機31のフレーム受信処理部55が、輻輳通知を品質情報収集テーブル49に格納する。これらによって、フレームリレー網FR1,FR2の管理者は、ATM網20におけるフレームFの廃棄数及び輻輳通知受信数を把握することが可能となる。

【0136】また、上述した廃棄フレーム数、輻輳通知受信数は、フレームリレー網及びその網に対応するDLCI毎に行われるため、フレームリレー網FR1、FR2の管理者は、それぞれについて適正な対応を採ることが可能となる。

【0137】また、フレームリレー網FR1, FR2にて品質状況分析部58が周期的に起動し、廃棄フレーム数と廃棄多発閾値とを対比して、廃棄フレーム数が廃棄多発閾値を越えた場合には警告メッセージが出力される。また、輻輳通知受信数が受信多発閾値を越えた場合にも、同様に警告メッセージが出力される。これによって、フレームリレー網FR1, FR2の管理者は、ATM網20におけるフレームFの廃棄多発または輻輳通知受信多発を把握することが可能となる。

【0138】また、廃棄多発閾値及び受信多発閾値は、フレームリレー網FR1、FR2及びその網に対応する DLCI毎に設定されている。このため、フレームFの 伝送路(PVC)の重要度に応じた差別化を図ることが できる。

【0139】また、フレームリレー網FR1, FR2に 【図5】 て品質状況分析部58が周期的に起動し、廃棄フレーム 50 の構成図

数又は輻輳通知受信数に応じてフレームリレー網FR 1、FR2とISDN回線23との接続/切断を自動的に行う。このため、ATM網20において輻輳が発生した場合でもフレームリレー通信の帯域確保が可能となる。また、バックアップが不要な場合にフレームリレー交換機31が不要な処理を行うことが回避可能となる。なお、バックアップがなされている状態でも、フレームFがATM網20に対して送信されるように構成してあるため、相手フレームリレー網においては、ATM網210における廃棄フレーム数や輻輳通知受信数を把握することができる。

【0140】また、本実施形態において設定されている各閾値は、コマンド受付部63及び品質情報管理処理部62によって変更可能となっているため、フレームリレー網FR1、FR2の管理者は、本ネットワークシステムの状況に応じた処置を採ることが可能となる。従って、端末22a,22bの使用者からの要求に適正に応じることが可能となる。

【0141】なお、本実施形態では、廃棄フレーム数及 び輻輳通知受信数の把握をフレームリレー網FR1、FR2において行うように構成されているが、これらの把握のための構成がIWF21に搭載されIWF21にて 行うようにされていても良い。

【0142】また、本実施形態では、バックアップ回線の接続/切断は、フレームリレー網毎に行われるようになっているが、DLCI毎に行われるようになっていても良い。また、本実施形態では、フレームリレー網は2つであったが、2以上のフレームリレー網がATM網にIWFを介して接続されていても良い。

30 [0143]

【発明の効果】本発明によるネットワークシステム及びフレームリレー交換機によれば、複数のフレームリレー網の中継としてATM網を用いた場合でも、フレームリレー網の管理者が適正なATM網の品質情報を得ることが可能となる。また、ATM網における品質情報に応じてフレームリレー網の管理を行うことが可能であり、特に品質情報に応じてフレームリレー網同士をバックアップ回線によって接続するため、フレームリレー通信の帯域を確保することが可能となる。

40 【図面の簡単な説明】

【図1】 本実施の形態によるネットワークシステムの 全体構成図

【図2】 フレームの構成図

【図3】 図1に示したフレームリレー交換機の回路構成図

【図4】 図3に示したフレームリレー交換機において 制御プログラムが実行されることにより実現する機能が 示されたブロック図

【図 5】 図 4 に示したパックアップ状態管理テーブルの機成図

2.0

35

【図6】 図4に示した閾値管理テーブルの構成図

【図7】 図4に示した品質情報収集テーブルの構成図

【図8】 図4に示した品質情報累積テーブルの構成図

【図9】 図4に示した閾値格納テーブルの構成図

【図10】図4に示した通番管理テーブルの構成図

【図11】図4に示したフレームリレー網番号検索テーブルの構成図

【図12】図1に示したIWFの回路構成図

【図13】ATMセルの構成図

【図14】図11に示したIWFによるフレーム/AT

Mセル変換の説明図

【図15】図1に示したネットワークシステムの動作例

を示すフローチャート

【図16】図1に示したネットワークシステムの動作例

を示すフローチャート

【図17】図1に示したネットワークシステムの動作例

を示すフローチャート

【図18】図1に示したネットワークシステムの動作例

を示すフローチャート

【図19】図1に示したネットワークシステムの動作例

を示すフローチャート

【図20】図1に示したネットワークシステムの動作例

を示すフローチャート

【図21】図1に示したネットワークシステムの動作例

を示すフローチャート

【図22】図1に示したネットワークシステムの動作例

を示すフローチャート

【図23】複数のフレームリレー網の中継網にATM網

が用いられたネットワークシステムを示す概略図

【図24】従来のネットワークシステムの問題点を示す

36

図

【図25】従来のネットワークシステムの問題点を示す

NZT

【符号の説明】

F フレーム

S ATMセル

FR1, FR2 フレームリレー網

20 ATM網

2 1 I W F

22a, 22b 端末装置

23 ISDN回線

48 閾値格納テーブル

49 品質情報収集テーブル

51 閾値格納テーブル

52 通番管理テーブル

55 フレーム受信処理部

56 フレーム送信処理部

57 ヘッダ編集部

58 品質状況分析部

59 バックアップ処理部

60 警告出力部

61 品質情報格納処理部

62 品質情報管理処理部

71 変換処理部

72 ヘッダ編集部


【図2】

フレームの構成図

25 E. **26**a 进信香号 26c 26b 碳素表示情報 ATMERIED C/R 0 26 EN EN DE 27 - 28 FCS - 29 フラグ -30


【図5】

図4に示したパックアップ状態管理テーブルの構成図



【図23】

従来におけるネットワークシステムの様式図



【図1】

本実施の形態によるネットワークシステムの全体構成図






図1に示したフレームリレー交換機の回路構成図


【図3】






【図6】

図4に示した閾値管理テーブルの構成図



【図9】

【図10】




【図24】

従来におけるネットワークシステムの動作例を示すシーケンス図


咸末 5 フレー	ムリレー細1 [1	WF A	TM#E IV	VF フレーム!	リレー網2 端末	ŧε
71-42	71-48	th.	ts			ĺ
		125	: 23	71-6a	71-6a	
71-6b	71-4b	±fs.				
	-	ts.	ATM原体 研究により 原業			
71-40	71/-4c	24	第二 9			
		ti.	<u>.</u>			Ì
71-65	71-60	ts	156			
		128	## H	71∕-Ld	71-14	

【図12】 図1に示したIWFの回路構成図




【図14】

図11 に示したIWFによるフレーム/ATMセル変換の説明図




【図15】


図1に示したネットワークシステムの動作例を示すフローチャート




【図16】




【図17】




【図18】




【図19】



【図21】



【図20】



【図25】

従来におけるネットワークシステムの動作例を示すシーケンス図

端末5フレーム . フレームa		VF AT	M# 17	¥F フレームリ	レー類 2 雄3
(FECH=0)	7l∽ka (FECN=0)	₩ ŒFCI=@	_ ts		
		₩ .ŒFC I=00	; ts	71~4a (FECN=(I)	71/-£a (FEON=0)
フレームh (FECH=0)	71-4b (FECH=0)	ts.ŒFCI=@	大幅製発生 がをFCI=1)		
7k-4c	71-tc	## (EEC 1=())	: thefci=()	7l~lb (FEOR=1)	71∕~Ub (FECN=1)
(FECH=0)	CFECN=00	MA CEFC I=CD	ta (efci=1)		-
	·福林泰生	er GEC I=O	: 145-ŒFCI=()	OFECNI=1)	7(-4c (FED#=1)
21-14	76-60	-,	停駛解除		
(FECH=0)	(FECN=1)	##Æ££CI≓Ø	#st-cefc1=co		
		124 (EFC i=(D)	to OFF CI = O	71-Ld (FEDH=1)	71/-141 (FEDM=1)
,	福報探除				

【図22】

